



## Инструкция по активации Navitel Navigator

1. Запустите Навител Навигатор из меню Менако. Дождитесь окончания загрузки. При первом запуске незарегистрированная программа Навител попросит произвести активацию программы. При этом Навител создает «Серийный номер устройства», необходимый для дальнейшей регистрации. Этот номер расположен внизу экрана вашей магнитолы.



2. Запишите (сфотографируйте) «Серийный номер устройства» с экрана магнитолы (он потребуется позже). Выключите магнитолу, выньте USB-Flash (SD-карту) из магнитолы.
3. Зайдите на страницу активации ключа Навител [activate.navitel.ru](http://activate.navitel.ru). Выберите нужный язык интерфейса (слева вверху экрана).
4. Второе поле «Тип активации» (Type of activation) имеет выпадающее меню, выберите «Я впервые активирую программу Навител Навигатор». Появится поле «Серийный номер» (Serial number). Примечание: В дальнейшем для активации дополнительных карт нужно выбрать «Я уже использую программу Навител Навигатор и активирую ключ для дополнительной карты».



5. Заполните обязательные поля (со звездочками):
  - Заполните поле «Лицензионный ключ» (License key). Лицензионный ключ Навител Навигатор указан в Алгоритме по установке Менако.
  - Заполните поле «Серийный номер» (Serial number). Здесь введите записанный ранее «Серийный номер устройства» с экрана вашей магнитолы.
6. Нажмите кнопку «Активировать» (Activate).
7. Сохраните активационный файл Navitel\_Auto\_Activation\_Key.txt на ПК.
8. Скопируйте активационный файл на USB-Flash (SD-карту) в ту же папку, где лежит Навител \RTNavi.
9. Вставьте USB-Flash (SD-карту) в магнитолу и включите ее. При следующем включении Навитела программа активируется.